

HIT-FLON®

100 мл

Нанесення покриття на двигун
30.000 км • 10 літрів оливи
Допомагає заощадити до 200 літрів пального

Зменшення витрати пального	▼ 25%
Зменшення витрати оливи	▼ 80%
Покращення показників складу відпрацьованих газів	▼ 30%
Підвищення потужності	▲ 15%
Зниження шуму роботи двигуна	▼ 10%
Зниження температури	▼ 10%
Зменшення інтенсивності зношування	54%
Змащування в аварійному режимі	100%

▲▼ = до

Інструкція щодо застосування
Підлягає беззастережному виконанню!

- Для всіх карбюраторних та дизельних двигунів (Не для нових автомобілів! Пробіг повинен складати щонайменше 25.000 км).
- Перед тим, як відкривати пляшечку, добре її струсніть (тефлонові компоненти важчі за оливу).
- Дайте двигуну перед заливанням присадки трохи попрацювати (прогрійте так, щоб до нього можна було торкнутися рукою).
- Вилийте весь вміст пляшечки в маслосалівну горловину двигуна; 100 мл = на 10 літрів оливи.
- Проїдьте щонайменше 25 км.
- Важливо: саме покриття наноситься під час подолання наступних 1.000 км.
- Після заливання HIT-FLON® наступну заміну оливи виконайте через 1.000 км пробігу.
- Захисного покриття вистачає на пробіг до 30.000 км, і воно залишається в двигуні навіть після заміни оливи.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Вироблено в Німеччині • www.hit-flon.com

HIT-FLON®

200 мл

Біла кришечка
66.000 км • 25 – 40 літрів оливи
Допомагає заощадити до 1.000 літрів дизельного пального
Чорна кришечка
66.000 км • 10 – 25 літрів оливи
Допомагає заощадити до 750 літрів дизельного пального

Зменшення витрати пального	▼ 25%
Зменшення витрати оливи	▼ 80%
Покращення показників складу відпрацьованих газів	▼ 30%
Підвищення потужності	▲ 15%
Зниження шуму роботи двигуна	▼ 10%
Зниження температури	▼ 10%
Зменшення інтенсивності зношування	54%
Змащування в аварійному режимі	100%

▲▼ = до

Нанесення покриття на двигун

Інструкція щодо застосування
Підлягає беззастережному виконанню!

- Для дизельних двигунів усіх типів (Не для нових автомобілів! Пробіг повинен складати щонайменше 100.000 км).
- Перед тим, як відкривати пляшечку, добре її струсніть (тефлонові компоненти важчі за оливу).
- Дайте двигуну перед заливанням присадки трохи попрацювати (прогрійте так, щоб до нього можна було торкнутися рукою).
- Вилийте весь вміст пляшечки в маслосалівну горловину двигуна.
- Проїдьте щонайменше 60 км.
- Важливо: саме покриття наноситься під час подолання наступних 2.000 км.
- Після заливання HIT-FLON® наступну заміну оливи виконайте через 2.000 км пробігу.
- Захисного покриття вистачає на пробіг до 66.000 км, і воно залишається в двигуні навіть після заміни оливи.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Вироблено в Німеччині • www.hit-flon.com